

Pressostats



Pressostat MDR 2 avec soupape de décharge EV-2 et bouton de commande marche/arrêt, courant alternatif bipolaire (contact à ouverture), IP 44, puissance de coupure (AC3): 2,2 kW/240 V.

No. d'article	Pression	Exécution
MDR 2/11/EV	11 bar	raccordement G ½ filetage int. et 3 sorties G ¼ filetage int.



Pressostat MDR 2 avec soupape de décharge EV-2/S et bouton de commande marche/arrêt, courant alternatif bipolaire (contact à ouverture), IP 44, puissance de coupure (AC3): 2,2 kW/240 V.

No. d'article	Pression	Exécution
MDR 2/11/EV-01	11 bar	raccordement G ¼ filetage int. et 3 sorties G ¼ filetage int.



Capot de recharge pour MDR 2.

No. d'article	Exécution
MDR 2/50	avec bouton de commande marche/arrêt, 70 x 90 mm



EV-2



EV-2/AES



EV-2/S

Soupapes de décharge pour MDR 2.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
EV-2	avec raccord pour tuyau Ø 6 mm	EV-2/S	avec raccord instantané Ø 6 mm
EV-2/AES	avec décharge au démarrage et raccord instantané Ø 6 mm		



Pressostats MDR 3 sans soupape de décharge, sans bouton de commande marche/arrêt, courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 54, puissance de coupure (AC3): 7,5 kW/500 V, filetage de raccordement intérieur G ½, raccordement au manomètre et 2 autres sorties filetage intérieur G ¼.

No. d'article	Pression bar	No. d'article	Pression bar
MDR 3/11	11 bar	MDR 3/16	16 bar



Pressostats MDR 3 avec soupape de décharge EV-3S, sans bouton de commande marche/arrêt, courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 54, puissance de coupure (AC3): 7,5 kW/500 V, filetage de raccordement intérieur G ½, raccordement au manomètre et 2 autres sorties filetage intérieur G ¼.

No. d'article	Pression bar	No. d'article	Pression bar
MDR 3/11/EV	11 bar	MDR 3/16/EV	16 bar



Pressostats MDR 3 avec soupape de décharge EV-3S, relais de surcharge et bouton de commande marche/arrêt, courant alternatif bipolaire (contact à ouverture), IP 44, puissance de coupure (AC3): 2,5 kW/240 V, filetage de raccordement intérieur G ½ IG, raccordement au manomètre et 2 autres sorties filetage int. G ¼.

No. d'article	Relais amp.	Pres-sion bar	No. d'article	Relais amp.	Pres-sion bar
MDR 3/11/EV/R02	1,6-2,5	11	MDR 3/16/EV/R02	1,6-2,5	16
MDR 3/11/EV/R04	2,5-4,0	11	MDR 3/16/EV/R04	2,5-4,0	16
MDR 3/11/EV/R06	4,0-6,3	11	MDR 3/16/EV/R06	4,0-6,3	16
MDR 3/11/EV/R10	6,3-10	11	MDR 3/16/EV/R10	6,3-10	16
MDR 3/11/EV/R16	10-16	11	MDR 3/16/EV/R16	10-16	16



MDR 3/50



MDR 3/52

Capots pour MDR 3.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
MDR 3/50	avec bouton marche/arrêt	MDR 3/52	sans bouton marche/arrêt

Pressostats



Soupape de décharge pour MDR 3.

No. d'article	Exécution
EV-3S	avec raccord instantané 6 mm



Pressostats MDR 4S sans soupape de décharge, avec bouton de commande marche/arrêt.

Courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 44, puissance de coupure (AC3): 5,5 kW/500 V, filetage de raccordement intérieur G 1/2, raccordement au manomètre G 1/4 filetage intérieur.

No. d'article	Pression bar	No. d'article	Pression bar
MDR 4S/11	11	MDR 4S/16	16



Pressostats MDR 4S avec soupape de décharge et bouton de commande marche/arrêt.

Courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 44, puissance de coupure (AC3): 5,5 kW/500 V, filetage de raccordement intérieur G 1/2, raccordement au manomètre filetage intérieur G 1/4.

No. d'article	Pression bar	No. d'article	Pression bar
MDR 4S/11/EV	11	MDR 4S/16/EV	16



Pressostats MDR 4ST avec soupape de décharge, relais de surcharge et bouton tournant marche/arrêt.

Courant alternatif bipolaire (contact à ouverture), IP 44, puissance de coupure (AC3): 2,5 kW/240 V, filetage de raccordement intérieur G 1/2.

No. d'article	Relais amp.	Pres-sion bar	No. d'article	Relais amp.	Pres-sion bar
MDR4ST/11/EV/R10	10	11	MDR4ST/16/EV/R8	8	16
			MDR4ST/16/EV/R9	9	16
			MDR4ST/16/EV/R10	10	16



Capot avec bouton tournant pour MDR 4S et MDR 4ST.

No. d'article	Exécution
MDR 4/51	avec bouton de commande marche/arrêt, 60x91 x57 mm



Soupape de décharge pour MDR 4S et MDR 4ST.

No. d'article	Exécution
EV-4	avec raccord pour tuyau 6 mm



Relais thermiques pour MDR 4ST.

No. d'article	Relais amp.	No. d'article	Relais amp.
106-P30/8A	8	106-P30/10A	10
106-P30/9A	9		



Interrupteurs de commande MDR 43 commutateur de commande 1 contact à ouverture + 1 contact à fermeture, IP 44, mesure de la tension nominale et courant de service (AC15): 250 V / 8A. Le capot transparent permet la lecture de l'indication de la pression de déclenchement et la différence de pression. Même de petites différences de pression se laissent régler. Filetage de raccordement intérieur G 1/2.

No. d'article	Pression de déclenchement bar	No. d'article	Pression de déclenchement bar
MDR 43/06	2,5–6,0	MDR 43/16	8,0–16,0
MDR 43/11	5,0–11,0		

Pressostats



Capot transparent pour MDR 43.

No. d'article	Exécution
MDR 43/50	58x100x75 mm



Pressostats MDR 5 sans soupape de décharge, sans relais de surcharge, sans boutons poussoir marche/arrêt. Courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 54, puissance de coupure (AC3): 5,5 kW/400 V. Filetage de raccordement intérieur G ½. Raccordement au manomètre filetage intérieur G ¼.

No. d'article	Pression bar	No. d'article	Pression bar
MDR 5/05	5	MDR 5/11	11
MDR 5/08	8	MDR 5/16	16



Pressostats MDR 5 avec soupape de décharge, sans relais de surcharge, sans boutons poussoir marche/arrêt. Courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 54, puissance de coupure (AC3): 5,5 kW/400 V. Filetage de raccordement intérieur G ½. Raccordement au manomètre filetage intérieur G ¼.

No. d'article	Pression bar	No. d'article	Pression bar
MDR 5/05/EV	5	MDR 5/11/EV	11
MDR 5/08/EV	8	MDR 5/16/EV	16



Pressostats MDR 5 avec soupape de décharge, relais de surcharge et boutons poussoir marche/arrêt. Courant continu tripolaire (contact à ouverture), IP 54, puissance de coupure (AC3): 5,5 kW/400 V. Filetage de raccordement intérieur G ½. Raccordement au manomètre filetage intérieur G ¼.

No. d'article	Amp.	Pression	No. d'articles	Amp.	Pression
MDR 5/11/EV/R5A	0,8–1,5	11 bar	MDR 5/16/EV/R5A	0,8–1,5	16 bar
MDR 5/11/EV/R5B	1,4–2,4	11 bar	MDR 5/16/EV/R5B	1,4–2,4	16 bar
MDR 5/11/EV/R5C	2,4–4,2	11 bar	MDR 5/16/EV/R5C	2,4–4,2	16 bar
MDR 5/11/EV/R5D	4,0–7,0	11 bar	MDR 5/16/EV/R5D	4,0–7,0	16 bar
MDR 5/11/EV/R5E	6,1–10,3	11 bar	MDR 5/16/EV/R5E	6,1–10,3	16 bar
MDR 5/11/EV/R5F	9,0–14,0	11 bar	MDR 5/16/EV/R5F	9,0–14,0	16 bar



MDR 3/50



MDR 3/52

Capots pour MDR 5.

No. d'article	Exécution
MDR 5/50	avec boutons poussoirs marche/arrêt, 73x110x115 mm
MDR 5/52	sans boutons poussoirs marche/arrêt, 73x110x100 mm



Soupape de décharge pour MDR 5.

No. d'article	Exécution
EV-5	avec raccord pour tuyau 6 mm



MDR 5/53



MDR 5/54

Boîtier de commutation et membrane de commutation de rechange pour MDR 5.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
MDR 5/53	boîtier de commutation	MDR 5/54	membrane



Relais thermiques pour MDR 5.

No. d'article	Amp.	No. d'article	Amp.
R5A	0,8–1,5	R5E	6,1–10,3
R5B	1,4–2,4	R5F	9,0–14,0
R5C	2,4–4,2	R5G	11,0–18,0
R5D	4,0–7,0		