


Ersatzteilliste
Liste des pièces de rechange

OL 185

Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de changements
 01.03.2007

Code: 516HP01604

1



Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Désignation	Stk.
1	116 HP0 001	Kurbelgehäuse	Carter	1
2	116 HP0 002	Kurbewelle	Vilebrequin	1
3	116 HP0 003	Kurbel	Manivelle	1
4	033 047 000	Kugellager 6203-2RS	Roulement 6203-2RS	1
5	034 139 000	Rotor 65x40-28	Rotor 65x40-28	1
6	316 HP1 604	Stator 230/50	Stator 230/50	1
7	033 005 000	Kugellager 6203-2Z	Roulement 6203-2Z	1
8	116 120 007	Lagerdeckel	Couvercle	1
9	014 002 124	Schraube M5x95	Vis M5x95	3
10	014 00 3003	Mutter M5	Ecrou M5	3
11	116 120 008	Lüfterrad	Volant	1
12	015 083 000	Sicherungsring 16x1,5	Circlip 16x1,5	1
13	014 005 069	Unterlagscheibe 15,2x22x3	Rondelle 15,2x22x3	1
14	033 055 000	Kugellager 6202-2RS	Roulement 6202-2RS	1
15	416 HP0 004	Kolben komplett	Piston complet	1
16	116 HP0 005	Kolbenbolzen	Axe de piston	1
17	116 120 013	Zylinderdichtung	Joint de cylindre	1
18	014 003 001	Mutter M8	Ecrou M8	2
19	416 HP0 007	Zylinderkopf	Culasse	1
20	014 001 056	Schraube M8x30	Vis M8x30	2
21	009 200 004	Kondensator 400/25	Condensateur 400/25	1
22	008 277 000	Motorschutz 5A	Disjoncteur	1
23	011 117 000	Schneidring	Bague de serrage	1
24	116 HP0 011	Nutmutter	Ecrou annulaire	1
25	116 120 017	Filterelement	Element filtrant d'aspiration	1
26	116 HP0 008	Plastickabdeckung vorne	Capuchon	1
27	116 HP0 009	Plastickabdeckung hinten	Capuchon	1