


17. Ersatzteilliste / Liste des pièces de rechange PAKO 385/200



Pos.	Art.-Nr. / No d'art.	Bezeichnung	Désignation	Stk/Qt.
1	AB 510	Kompr. Block	Bloc compresseur	1
2	K 3028.01	Druckluftbehälter 200 lt. / 11 bar	Réservoir 200 lt. / 11 bar	1
2a	K 31591	Handlochdichtung 100x150	Joint pour le trou de main 100x150	1
3	K 2998.10	Gummielement	Amortisseurs de vibrations	4
4	K 31520	Elektromotor 2,2 kW	Moteur électrique 2,2 kW	1
	K 31710-125128	Motorscheibe 125/24	Poulie 125/24	1
5	737 041 0000	Keilriemen 3V 530	Courroie trapézoïdale 3V 530	1
6	417 013 0000	Riemenschutz	Protection de courroie	1
7	A 1470-3	Druckleitung kpl.	Conduite forcée cpl.	1
8	K 31309	EV-Leitung kpl. 6x400	Tuyau de décharge cpl. 6x400	1
9	K 2709.01	Rückschlagventil	Soupape de retenue	1
	K 2709/51	RV-Einsatz	Insert de soupape	1
10	K 2750-11	Sicherheitsventil 1/4"	Soupape de sécurité 1/4"	1
11	K 2870	Ablassventil 1/4"	Purgeur manuel 1/4"	1
12	K 2614-16R10	Manometer	Manomètre	1
13	MDR 3/16/EV/R6	Druckschalter	Pressostat	1
	H3-EA-B400	Ersatzhaube	Capot	1
	MDR 3/54	Membrane	Membrane	1
	EV-3S	Entlastungsventil	Soupape de décharge	1
	R3/06	Motorschutz	Disjoncteur	1