


Ersatzteilliste/Liste des pièces de rechange

387 P

Änderungen vorbehalten/Sous réserve de changements

erstellt am: 6.2024



Pos.	Art.Nr. / No.d'Art.	Bezeichnung	Désignation	Stk./Qt.
1	MK 113	Kompressorblock	Bloc compresseur	1
1.1	017 003 000	Ansaugfilter-Einsatz	Element filtrant	2
2	K 31520	Elektromotor 2,2 kW	Moteur électrique 2,2 kW	1
2.1	K 31713-100124	Motorscheibe 112/24	Poulie 112/24	1
3	K 31813-1220	Keilriemen XPZ 1312	Courroie trapézoïdale XPZ 1312	1
4	K 31616	Riemenschutz	Protection de courroie	1
5	A 1400-3	Druckleitung kpl. 15x490	Conduite forcée cpl. 15x490	1
6	K 2709.01	Rückschlagventil	Soupape de retenue	1
6.1	K 2709/51	RV-Einsatz	Insert de soupape	1
6.2	K 31334	EV-Leitung kpl. 6x1500, Ausf. D	Tuyau de décharge cpl. 6x1500, Ausf. D	1
7	K 2738-12	Sicherheitsventil 1/4"-12 bar	Soupape de sécurité 1/4"-12 bar	1
8	K 2999.05	Gummielment (nicht abgebildet)	Amortisseurs de vibrations (pas illustrée)	4
		lose beigelegt	livré non-monté	
	MDR 3/11/EV/R06/S	Druckschalter mit Drehschalter und Stundenzähler	Pressostat avec bouton tournant et compteur horaire	1
	H3-EA-B400	Haube mit Drehschalter und Stundenzähler	Capot avec bouton tournant et compteur horaire	1
	MDR 3/54	Membrane	Membrane	1
	EV-3S	Entlastungsventil	Soupape de décharge	1
	R3/06	Motorschutz	Disjoncteur	1
	K 2614-16R10	Manometer	Manomètre	1
	K 3000	Oel P30, 1 Liter	Huile P30, 1 litre	1
		Ölinhalt	Contenue d'huile	0.9lt